QUẢN TRỊ MẠNG

TUÂN 3

CÀI ĐẶT VÀ CẦU HÌNH DHCP SERVER

Hướng dẫn làm bài

Cấu hình trên CentOS 7

Bước 1: cài đặt DHCP

Ta dùng câu lệnh yum để cài DHCP. Lưu ý: quá trình cài DHCP đòi hỏi phải có kết nối internet để update các gói dịch vụ.

```
# yum install dhcp -y
```

Sau khi cài xong gói DHCP, ta phải copy file cấu hình mẫu có sắn khi cài đặt, đưa vào thư muc /etc/dhcp để chuẩn bi cấu hình cho bước kế tiếp.

```
# cp /usr/share/doc/dhcp-4.2.5/dhcpd.conf.example
/etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Cấu trúc file và thư muc của DHCP.


/etc/dhcp/dhcpd.conf: file cấu hình dịch vụ DHCP.

/var/lib/dhcp/dhcpd.lease: file chứa thông tin các IP đang được cấp phát.

Bước 2: đặt IP tĩnh cho server.

Ta có thể đặt bằng giao diện đồ họa hoặc bằng giao diện dòng lệnh. Nếu là giao diện dòng lệnh thì ta làm:

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0



Bước 3: cấu hình DHCP

Ta gọi file dhepd.conf đã copy sắn từ bước 1 để cấu hình.

nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Nhập domain-name, domain-name-servers và lease time (thời gian cho thuê IP).

```
option domain-name "sgu.edu.vn";
option domain-name-servers server.sgu.edu.vn ;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
```

Nhập địa chỉ đường mạng, khoảng IP cấp phát

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
                                            #tên dãy cấp phát
range 192.168.1.123 192.168.1.253;
                                             #dãy IP cấp phát
option domain-name-servers server.squ.edu.vn; #tên máy chủ miền
                                            #tên miền
option domain-name "sgu.edu.vn";
option routers 192.168.1.254;
                                            #địa chỉ routers
option broadcast-address 192.168.1.255;
                                            #đia chỉ broadcast
                                           #địa chỉ DNS server
option domain-name-servers 192.168.1.254;
default-lease-time 600; #thời gian cho thuê mặc định
max-lease-time 7200;
                               #thời gian cho thuê tối đa
```

Start dịch vụ DHCP

systemctl start dhcpd

Tại đây, ta sẽ cho kiểm tra DHCP đã hoạt động được chưa trên client.

Bước 4: cấu hình gán IP cố định

Nếu muốn gán một địa chỉ IP cho một Client xác định, ta phải thêm vào địa chỉ MAC và IP muốn gán cho máy Client đó.

```
host PC01 {
  hardware ethernet 00:0c:29:4a:4f:37; #địa chỉ MAC của client
  fixed-address 192.168.1.124; #địa chỉ IP cấp phát
}
```


Sau đó sẽ restart dịch vụ DHCP.

systemctl restart dhcpd


Tới đây ta đã hoàn thành việc cài đặt DHCP.

Cấu hình trên Windows server 2012


Thiết lập IP tĩnh cho server




- Cài đặt DHCP
- Chon Add role and features




• Chọn next để bước qua các bước kế tiếp.




- Tại Select server roles, chọn DHCP server.
- Tại đây chọn Add Features.
- Sau đó chọn Next.




• Giữ nguyên mặc định, chọn Next.




• Chon Next.




- Chon Install để bắt đầu cài đặt.
- Quá trình cài đặt sẽ diễn ra.




Chọn Complete DHCP configuration để hoàn thành cài đặt




- · Chọn commit.
- Sau đó chọn Close.




- Chọn Tools.
- Chọn DHCP để bắt đầu cấu hình.



- DHCP sẽ có 2 mục là cấu hình IPv4 và IPv6.
- Tại đây, ta đang thực hiện cấu hình IPv4, ta sẽ cấu hình tại mục này.




Click chuột phải vài IPv4, chọn New Scope...



• File and Storage Ta đặt tên của dãy IP sẽ cấp phát.

• Tại đây, ta đang muốn cấp IP cho mạng LAN, ta đặt tên là LAN cho dãy này.




Ta thiết lập dãy địa chỉ IP cấp phát:


• Địa chỉ bắt đầu được cấp: 192.168.1.10

Địa chỉ cuối cùng được cấp: 192.168.1.100.


• Subnet mask: 255.255.255.0




- Địa chỉ IP dùng để loại trừ ra khỏi địa chỉ cấp phát.
- Thông thường, những địa chỉ này ta sẽ dùng cấp cố định cho một máy nào đó. Ví dụ: máy đang quản lý máy in.
- Ở đây ta loại trừ 192.168.1.10 để cấp cố định địa chỉ IP này theo yêu cầu ban đầu.




 Quản lý giờ cho thuê địa chỉ IP. Sau khoảng thời gian này, địa chỉ IP sẽ phải được cấp lại




• Ta chọn yes để cấu hình thêm các tùy chọn đính kèm của DHCP.




 Router (Default Gateway): địa chỉ Default Gateway sẽ được cấp cho client khi xin cấp IP động. • (Lưu ý: sau khi nhập địa chỉ tại mục IP address, phải bấm nút Add)




Nhập vào tên miền trong trường hợp hệ thống đã có domain.




- Nhập vào địa chỉ IP của WINS Servers.
- WINS Server dùng để đổi địa chỉ IP sang Netbios Computer names và ngược lại.




• Chọn Active để bật tính năng cấp phát DHCP.




• Chọn Finish để hoàn thành



• Tại một máy client, sử dụng bất kỳ OS nào, chọn về card mạng, nhận IP từ DHCP, ta sẽ thấy địa chỉ IP được cấp đúng như ý đồ của ta.



Bài tập thực hành



Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

Đối với server: sử dụng hệ điều hành CentOS 7, cài đặt các dịch vụ:

DHCP: cấp phát địa chỉ IP cho các máy client sử dụng: dãy địa chỉ: 192.168.1.10 – 192.168.1.99. Cấp DNS trỏ về chính server này. Hãy cấp địa chỉ IP 192.168.1.10 cố định cho 1 client.

Đối với client: sử dụng bất kỳ hệ điều hành nào. Cho phép client nhận IP từ DHCP server, và nhờ DNS phân giải tên miền khi truy vấn các tên miền đã thiết lập ở trên.

Hãy thay đổi server sử dụng hệ điều hành windows server 2012 thay cho CentOS7.

Kết hợp với bài cấu hình DNS, hãy cấu hình sao cho khi client nhận DHCP, client cũng có thể phân giải DNS.